

Ενδείξεις Βλαβών LFA/LST/NHC Συμπυκνωμάτων

- Error 01 → Υπερθέρμανση
- Error 02 → Χαμηλή στάθμη νερού θέρμανσης
- Error 03 → Μπλόκο καυστήρα
- Error 04 → Μπλόκο φλόγας - φωτοκύτταρου
- Error 05 → Λάθος ένδειξη υδροστάτη θέρμανσης
- Error 06 → Βραχυκύκλωμα υδροστάτη
- Error 07 → Λάθος ένδειξη υδροστάτη νερού χρήσης
- Error 08 → Βραχυκύκλωμα υδροστάτη νερού χρήσης
- Error 09 → Σφάλμα λειτουργίας μοτέρ αέρα
- Error 10 → Σφάλμα πίεσης αέρα
- Error 11 → Σφάλμα ροής νερού
- Error 12 → Μπλόκο λειτουργίας αντλίας καυσίμου
- Error 13 → Σφάλμα διακόπτη ON-OFF
- Error 14 → Gas Alarm
- Error 15 → Βλάβη εγκεφάλου
- Error 16 → Διακοπή κυκλώματος από θερμικό υπερθέρμανσης
- Error 17 → Σφάλμα διακοπών εγκεφάλου DIP Switch